

Ti Panagaramat ti eSlate

Ti eSlate ket naikeddeng nga elektronik a mangirekord a makina a maaramat iti siasinuman uray no daytoy ket maipaay kadagiti botante nga addaan ti diperensiya, mairaman dagiti bulag, addaan diperensiya ti panaggaraw wenco agkurang ti panaggarawda iti makinngato a paset ti bagida tapno makabutosda nga agwaywayas ken pribado. Maikabil ti eSlate iti maysa a booth nga masaysayuda para kadagiti addaan ti wheelchair.



Ti Panagbutos Babaen ti eSlate



.Piliem ti lenguahem, no maiyanatup iti lugar yo

1. Pilien ti Ingles wenco Espa  ol a balota babaen ti panangpusipos iti pamusiposan a SELECT tapno mamarkaan ti lenguahem iti nalabbaga.
2. Ikabil mo ti code babaen iti panangpusipos mo ti SELECT a pamusiposan tapno mamarkaan ti tunggal a numero.




Italmeg mo iti Access code.

1. Kalpasan a makapirma ka, a kas iti sigud, makaawat ka iti uppat a numero nga access code.
2. Ikabil mo ti code babaen iti panangpusipos mo ti SELECT a pamusiposan tapno mamarkaan ti tunggal a numero. Talmegam iti boton nga ENTER kalpasan iti pannakamarka ti tunggal maysa a numero.



Markaan dagiti napilim idiyal balota

1. Pusiposem ti SELECT a pamusiposan tapno mamarkaan ti pinilim.
2. Talmegam ti boton nga ENTER tapno mamarkaan dayta a napili.
3. Lumabbaga ti kahon iti abay ti napilim santo dagos nga agbante iti sumaganad a takem a mabutosan.



Ti Panagaramat ti eSlate (tuloy na)

Palabsam a basaen dagiti napilim idiy balota

1. Iti udi ti balota, agparang ti Ballot Summary Page (panid ti pakadagupan ti balota).
2. Palabsam ken basaem manen a nasayaat iti balotam tapno masigurado nga naibutos mo ti pangpanggepem.
3. No linagtawam ti maysa a takem a mabutosan, makitam ti **no selections**.
4. No adda ti kayat mo a baliwan, surotem dagiti pagannurotan nga makitam idiy Ballot Summary Page.

Talmegam ti **CAST BALLOT** a buton tapno marugian ti panagpasingked iti balota.

1. No dagiti butos nga nailanad idiy Ballot Summary Page ket manglaon kadagiti pangpanggepen nga ibutos, talmegam ti buton a **CAST BALLOT**.
2. Ti printer iti abay ti eSlate ket mangrugi nga mangiyemprenta iti rekord dagiti imbotos mo.
3. Ituloy mo ti panagbasa iti sumaganad a panid tapno maammoam iti dadduma pay a maipapan iti panagiyemprenta iti rekord mo.




Press PREV for previous page.
To complete your voting and cast your ballot,
press CAST BALLOT.



Maammoam no nälpas kan no...

Makitam nga agwag-wagayway nga bandera ti Amerika.



Ti **SELECT** a Pamusiposan ken Dagiti Buton



Ti SELECT a pamusiposan
Aramaten tapno mapan wenco
agsubli kadagiti napili



ENTER
Talmegan tapno mangpili



HELP
► Tamlegan ti maminsan para
kadagiti pagannurotan
► Talmegan mamindua tapno
agpatulong iti agtratrabaho para ti
eleksyon



PREV tapno agsubli iti
napalabas a panid
NEXT tapno mapan iti
sumaganad a panid



CAST BALLOT
Talmegan laeng no nälpasen ti
entiro a panagbutos.

Ti Panagaramat ti Kababalin ti eSlate nga Pasingkedan ti Balota

Ti eSlate ket nakakabit iti maysa a printer tapno maiyemprenta ken mapalabsan a basaen dagiti botante ti papel a kopya iti imbutosda. Makita ti naiyemprenta a kopya babaen iti nalawag a kalub ti printer a mangikanawa nga awan iti siasinuman ti mangbaliw iti balota.

Mangeg dagiti bulsek dagiti kadagupan ti balota da babaen dagiti headphone a mangpalaka iti agwaywayas a panagsalingked da. Mabalin met nga paandaren ti printer babaen dagiti jelly switch wенно ti instrumento nga sul-oy ken pug-aw (sip and puff) para kadagiti addaan nalimitaan a panaggaraw iti makinngato nga paset ti bagida.

Maaddaan ti maysa nga eSlate ken nasalinged a printer iti tunggal nasayuda nga booth a pagbutosan.



Ti Panagaramat ti Kababalin ti eSlate a Pasingkedan iti Balota


Mapan iti Panid ti Papel a Pasingkedan

1. Kalpasan a napalabsam ken nabasa iti Ballot Summary Page, Talmegan ti CAST BALLOT tapno maiyalis iti Verifiable Ballot Page (Panid ti Papel a Pasingkedan).
2. Dagus a maiyemprenta ti umuna a panid ti panid a pasingkedam.
3. Idilig mo iti naiyemprenta a panid iti maipakpakita nga panid iti screen ti eSlate.





Pasingkedan wenco Umsien iti Panid

1. No agpada dagiti panid ken kas iti pangpanggepem, pusiposem ti SELECT a pamusiposan aginggana mamarkaan iti nalabbaga ti "Accept Page".
2. No agparang iti maikaddua a pasingkedan a panid, palabsam ken basaen a nasayaat samonto suroten ti pada nga proseso.
3. No adda ti makitam a kayat mo nga baliwan, pusiposem ti SELECT a pamusiposan aginggana mamarkaan ti "Reject Page" iti nalabbaga. Talmegan ti ENTER.
4. Suroten dagiti pagannuroten idiy screen tapno makasubli ken mabaliwan ti kayat mo a baliwan. Samonto ulitem manen ti panagsingked.



Itennag ti Balotam

1. Kalpasan a napasingkedam ken pinaneknekam ti amin a naiyemprenta a panid, talmegan ti CAST BALLOT tapno palpasen ti panagbutos.
2. Nalpasmon ti agbutos no makitam ti bandera ti Amerika. Iparang ti printer ti "Ballot Accepted" ken agsubli ti blangko a panid tapno masalakniban ti kinapribado ti botante.
3. **Ti panagtalmeg ti CAST BALLOT a buton kalpasan a napasingkedam dagiti amin a naiyemprenta a panid iti mangkumpleto iti panagbutos ken mangilista ti balota . Saanmon a masublian.**



Ti Panagaramat ti Nasaysayud nga eSlate

Nasaysayud ti eSlate iti innem a wagas:

- Kadagiti saan a makapaandar iti eSlate babaen dagiti buton ken pamusiposan, adda dagiti naisangsangayan nga instrumento nga naipakita ditoy.
- Kadagiti saan a makakita wenco makabasa iti eSlate screen, maaramat da dagiti headphone nga addaan ti pagkontrol ti kinapigsa na tapno mangeg da ti balota.
- Pangaasi yo ta basaenyo ti Ti Panagaramat ti eSlate tapno masuro yo ti panagaramat ti eSlate.



Nasaysayud a Ramramit



Ti balota ket mabalin a mangeg dagiti bulsek, addaan diperensiya ti panagkita, wenco addaan rigat iti panagbasa. Ti SELECT a pamusiposan ti mangpaandar ti audio. Mangeg ti linaon ti balota babaen ti panagpusipos ditoy iti agpakannawan. Tapno maulit manen ti dengdenggen, ipusipos nga agpakannigid ti pamusiposan a SELECT.

Kadagiti agar-aramat dagiti hearing aid nga addaan ti telecoil mode, mabalin da nga aramaten ti neckloop da imbes a dagiti headphone.



Ti NALABBAGA a jelly switch ket kas iti SELECT a pamusiposan.

Ti BERDE a jelly switch ket kas iti ENTER a buton.

Maaramat dagiti botante nga dida maigaraw ti imada ken sakada ti instrumento nga sul-oy ken pug-aw (sip n puff) tapno makaalis-alis iti entiro ti balota. Agsul-oy tapno mapan ti sabali a paset iti balota. Agpug-aw tapno mamarkaan iti napilim.



Adda ti nasaysayud nga eSlate a yunit idiy booth nga nasayud iti wheelchair. No saan ka nga agar-aramat iti wheelchair ngem nasken nga nakatugaw bayat ti panagbutos, maaramat ti maysa a tugaw bayat ti kinaadda iti naisangsangayan a booth.